



## MANUTENZIONE E PULIZIA CESTELLO DI RACCOLTA SECCO “ KIT DI RECUPERO CONTRO LAVAGGIO”



Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia su OFF

---

Disattivare l'interruttore della corrente elettrica a cui è collegata l'elettropompa, a monte dell'impianto



Svitare le maniglie di chiusura del coperchio della vasca di recupero liquido contro-lavaggio




Aprire il coperchio


---



Estrarre il sensore di controllo livello liquido




Estrarre il cestello utilizzando l'apposito golfare posto nella parte superiore




Ribaltare il cestello utilizzando gli appositi golfari posizionati nella parte esterna

**AVVERTENZA: Non disperdere rifiuti nell'ambiente, ma attenersi alla legislazione vigente in materia di smaltimento dei rifiuti**




Provvedere alla pulizia del filtro mediante idropulitrice con getto in pressione dall'esterno verso l'interno

**AVVERTENZA: Non disperdere rifiuti nell'ambiente, ma attenersi alla legislazione vigente in materia di smaltimento dei rifiuti**



Reintrodurre il cestello all'interno della vasca assicurandosi che il sensore di controllo livello liquido sia ben posizionato all'interno del cestello



Chiudere il coperchio  
Avvitare le maniglie di chiusura del coperchio della vasca di recupero liquido contro-lavaggio

Attivare l'interruttore della corrente elettrica a cui è collegata l'elettropompa, a monte dell'impianto



Avviare l'attrezzatura con ON